



Общество с ограниченной ответственностью «Неолайн РУС» ИНН
7734652700 КПП 773401001 ОГРН 1117746173918 123182, г. Москва,
4-й Красногорский проезд, д. 2/4, строение 1 тел. + 7 495 617-01-91
www.neoline.ru + 7 499 193-06-45 E-mail : info@neoline.ru

Инструкция по включению детектора движения для Neoline Cubex V 45

Для включения записи по датчику движения.

Необходимо:

1. включить функцию в меню.
2. удерживать кнопку "ОК" 5 сек, до появления отсчета на экране.
3. функция включается, запись начинается по датчику движения.

Для отключения записи необходимо нажать на "ОК".

Сама запись останавливается, если в меню поставлена "циклическая запись" через 1 цикл, если "циклическая запись" не включена, то пишет 30с после окончания движения.

Для отключения функции необходимо коротко нажать на кнопку включения, либо выключить питание.

Служба технической поддержки Neoline
support@neoline.ru
8 (800) 100-68-57