

Инструкция по обновлению прошивки радар-детектора Neoline X-COP 5600 от 12.08.2016

1. Скачайте архив с прошивкой с сайта www.neoline.ru в разделе Neoline X-COP 5600.


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Комплектация


Скачать

- [Инструкция NEOLINE X-COP 5600](#)
- [Декларация ТС ЕАС](#)
- [База радаров от 05.08.2016](#)
- [Прошивка NEOLINE X-COP 5600 от 12.08.2016](#)


2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скаченный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».




Щелкните в правом окне на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».




3. Если вы ранее не устанавливали драйвер, то необходимо узнать разрядность Windows (64 или 32 бит), из соответствующей папки CDC_DRIVER_**bit запустить файл «Silabs-CDCInstaller_x**», в появившемся окне нажать кнопку «Далее».




В следующем окне необходимо установить курсор на «Я принимаю это соглашение» и нажать снова кнопку «Далее».




После установки всплывет следующее окно. Нажимаем «Готово» - драйвер установлен.




4. Запустите программу «X-COP_Updater(Rcv1_5)», если у Вас windows XP или «X-COP_Updater(Rcv1_7)», если другая версия Windows.
5. Подключите радар-детектор к ПК через USB-шнур. В окне программы появится надпись, что радар подключен: «X-COP4300 is connected».



6. а) Поставьте галочку слева от строки «Firmware».
 - б) Нажмите на кнопку [...] справа от строки.
- Выберите файл «X-COP5600_App(RcvM06).efm» из папки «Прошивка X-COP 5600 от 12.08.2016», нажмите «открыть».






в) Поставьте галочку слева от строки «Voice».


г) Нажмите на кнопку [...] справа от строки и выберите файл «X-COP5600_Voice(RevM03).vo» из папки «Прошивка X-COP 5600 от 12.08.2016», нажмите «открыть».

7. Нажмите кнопку «DOWNLOAD» и дождитесь окончания загрузки обновления.

ВНИМАНИЕ: Во время обновления не отключайте шнур от устройства; не прерывайте установку обновлений; не закрывайте окно загрузчика; не нажимайте на кнопки на устройстве – Это может привести к ошибке процесса обновления и **выходу из строя** устройства.



8. Только по окончании обновления, нажмите «ОК» во всплывшем окне. Обновление завершено. Можете отключить устройство.



Возможные проблемы и пути их решения.

1. ПК не видит устройство

- Установите/переустановите драйвер (см. п.3)
- Проверьте правильность подключения шнура-USB. При возможности, попробуйте вставить в другой слот USB на вашем ПК.
- Замените провод USB на другой.
- Отключите антивирус.

2. После подключения устройства, не активны кнопки [...] справа от строк

- Убедитесь, что программа видит устройство (см. п.5.)
- Установите галочки слева
- Перезапустите X-COP_Updater
- Заново подключите устройство

3. Программа не видит файлы прошивок.

- Убедитесь, что правильно выбрали путь к папке с прошивкой
- Убедитесь, что распаковали содержимое архива (см. п.2.). Для распаковки может дополнительно потребоваться установка программы-архиватора. Например: [WinRAR](#)

4. Ошибка «DOWNLOADING FAILED!!!»

- Заново нажмите кнопку «Download»
- Снимите галочку с пункта «Data Base» и установите сначала прошивку, а затем отдельно базу данных.

Изменения в прошивке X-COP5600_App(RevM06)

1. Доработан алгоритм проезда камер «Автодории».
2. Исправлен звуковой сигнал для функции «Максимальная скорость»
3. Доработана функция приоритета РД (приоритет GPS выключен).

Служба технической поддержки Neoline

support@neoline.ru

8 (800) 100-68-57

12.08.2016г., г.Москва