## Инструкция по обновлению прошивки устройства Neoline Flash 2K с помощью Phoenix Card

## 1. Скачайте архив Phoenix Card и откройте приложение **PhoenixCard.exe**.

🏧 Phoenix Card.rar (пробная копия) —				
Файл Команды Операции Избранное Настройки Справка				
Добавить Извлечь Тест Просмотр Удалить Поиск Мастер	() Антивис	ус Комментарий Защита SFX		
Phoenix Cardinary Phoenix Cardin RAR anywei hazaven wcyodybry o	най пов 40 366 608 байт	· · ·		
		-		
Имя	Размер Сж	ат Іип Изменён	CRC32	
Stool.dll	786 323 264 5	11 Расширение при 15.06.2020 13:2	26 09BC728F	
🚳 ImageOps.dll	245 892 49 1	13 Расширение при 15.06.2020 13:2	6 EDFB188D	
🕙 lmgDecode32.dll	53 248 19 4	89 Расширение при 15.06.2020 13:2	26 5AFE69EA	
MgDecode64.dll	237 668 47 0	85 Расширение при 15.06.2020 13:2	26 07A1919A	
ini_fun.lhs	3 832 1 2	08 Файл "LHS" 15.06.2020 13:2	26 B4C9D3E9	
IniParasPIg.dll	45 056 12 1	33 Расширение при 15.06.2020 13:2	26 C204D509	
🚳 Langplg.dll	57 344 20 8	26 Расширение при 15.06.2020 13:2	26 744A5BD1	
🚳 LangPlgex.dll	24 576 3 8	67 Расширение при 15.06.2020 13:2	26 A86A90B7	
🚳 LangPlgex_1.dll	24 576 4 2	04 Расширение при 15.06.2020 13:2	26 A86A90B7	
🚳 lua5.1.dll	630 862 128 7	59 Расширение при 15.06.2020 13:2	26 1801A2C7	
🚳 luaBase.dll	139 264 57 5	41 Расширение при 15.06.2020 13:2	6 3CB7EAD3	
🗟 luasocket.dll	24 576 3 3	66 Расширение при 15.06.2020 13:2	26 7DDA10E6	
Mbr2Gpt.dll	10 752 5 5	33 Расширение при 20.10.2021 20:0	3 10F477F3	
option.cfg	297 2	71 Исходный файл 13.07.2021 22:5	2 462457BD	
🗟 ParserManager.dll	82 944 37 5	85 Расширение при 06.07.2020 21:4	13 57BFDD30	
💶 PhoenixCard.exe	1 802 752 701 6	47 Приложение 14.07.2021 19:3	3 947FB91B	
PhoenixCard.lan	4 902 1 4	80 Файл "LAN" 05.10.2022 9:33	D6EA9057	
👃 phoenixcard.pdf	526 628 320 8	78 Документ Adobe 21.04.2021 18:2	2 E5B3C199	
PhoenixCardFun.dll	301 056 124 4	10 Расширение при 08.07.2021 19:5	57 B2E241FD	
NgVector.dll	71 680 33 3	08 Расширение при 15.06.2020 13:2	6 FF8C8C31	
regbasefun.lhs	403 2	51 Файл "LHS" 15.06.2020 13:2	6 A96B0096	
regsocketfun.lhs	409 2	54 Файл "LHS" 15.06.2020 13:2	6 DCC151D6	
reguifun.lhs	303 1	86 Файл "LHS" 15.06.2020 13:2	26 F03FA08B 🗸	

Выбрано: 1 файл, 1 802 752 байт
 Во всплывающем окне разрешите приложению вносить изменения в ваш компьютер.

В открывшемся приложении нажмите кнопку **Image**, укажите путь, по которому находится файл прошивки,

## затем нажмите кнопку Открыть.

Product     Start IIn     Key Card	Burn Restore	Refresh Drive	
🖌 🔿 🔨 🔨 Этот компьютер — Рабочий стол — О	бновление Flash 2k	<ul> <li>Поиск в: Об</li> </ul>	новление Flash 2k Ø
	Shobhenne Hash Ek	• 0 Horick 5. 00	
Упорядочить 🔻 Новая папка			EE 🔻 🛄 😲
Тest ^ Имя	Дата изменения	Тип	Размер
WOWCAM	30.04.2024 8:39	Файл образа диска	9 513 KБ
X54			
X74			
, X83			
📙 Обновление Fla			
📊 Тест 20 марта			
Трехканальник			
истовые запис			1
🏪 Локальный диск			/
🐂 Библиотеки			
🐂 Библиотеки 💣 Сеть		/	

4. Вставьте карту памяти в компьютер, в приложении поставьте галочку на какую карту нужно записать прошивку и нажмите кнопку **Burn.** В колонке «Статус» вы увидите процесс обновления.

PhoenixCard	V4.2.8			×				
Image	Image C:\Users\faan\Desktop\Обновление Flash 2K\Flash 2K.img							
Тип карты								
Produce	t 🔿 Start	: Up 💛 Key Card	Burn Restore Refresh Drive					
Список (Убед	Список (Убедитесь, что карта вставлена и отображается в списке. Отключите другие USB-устройства памяти)							
Выбор	Буква	Размер	Статус					
1	D	30249M	16%					
Информация								
Message								
D:								
D: Start Burnir	ng							
D: [pheonix ca	ard_00jBurn Suces ard_10jBurn Suces	5						
D. [phoonix c	nd_rojbani bacca	-						
×				>				
Очистить	Помощь		Версия	Закрыть				

5. В случае удачной записи прошивки на карту памяти в поле «Информация» будет написано «Burn End...». ВНИМАНИЕ! Не форматируйте карту памяти после записи прошивки.

Информация			
Message	🖾 Microsoft Windows 🛛 🗙 🕇		^
D: []Burn Sucess D: [IMG File]Burn Sucess D: [DATA File]Burn Sucess D: Magic Complete D: Burn End	Чтобы использовать диск в дисководе E:, сначала отформатируйте его. Вы хотите его отформатировать?		
D E E	Форматировать диск Отмена		
٢			>
Очистить Помощь		Версия	Закрыть

- 6. Извлеките карту памяти из компьютера и вставьте в ваше устройство.
- 7. Зажмите и держите кнопку на устройстве, вставьте кабель питания.



8. Когда экран начал моргать – устройство начало прошиваться, можно отпустить кнопку.



- 9. Отключите питание, когда экран перестанет моргать.
  - Если отключить питание во время прошивки (когда экран еще моргает) возможен сбой!
- 10. Подключите питание снова, появится предложение отформатировать карту памяти, подтвердите нажав кнопку.



Прошивка обновлена.