

Инструкция по обновлению прошивки Neoline PatrolScan X1

1. Скачайте актуальную прошивку на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>
 - NEOLINE X-COP 9700s Black (UZ, 2024)
 - NEOLINE X-COP 9700s Wi-Fi Black (UZ, 2024)
 - Радар-детекторы (178)
 - **NEOLINE PatrolScan X1**
 - NEOLINE X-COP S300
 - NEOLINE X-COP S400
 - NEOLINE X-COP S700
 - NEOLINE X-COP 4000
 - NEOLINE X-COP 4100
 - NEOLINE X-COP 4200
 - NEOLINE X-COP 4300
 - NEOLINE X-COP 4500
 - NEOLINE X-COP 5500
2. Отформатируйте USB-накопитель (используйте файловую систему «Fat32»).
3. Скопируйте на USB-накопитель все скачанные файлы:
 - Файл с расширением .efm (прошивка GPS-части)
 - Файл с расширением .ngd (прошивка радарной части)
 - Файл с расширением .voi (голосовой пакет)

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов.

4. Подключите USB-накопитель к PatrolScan X1.
5. Подключите PatrolScan X1 к автомобильной розетке - начнется процесс обновления устройства.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

6. Устройство готово к работе.