



Инструкция по обновлению прошивки DVR 11, RD 10 для Neoline X-COP 9700s Wi-Fi Black


1. Скачайте актуальную версию прошивки на сайте neoline.ru в разделе «Обновления»
<https://neoline.ru/obnovleniya/>





2. Извлеките содержимое архива в удобную для Вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».



3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».



4. Отформатируйте карту памяти в файловой системе «FAT32» (для карт размером 32 Гб и менее) или «exFAT» (для карт размером более 32 Гб) через ПК (выбрав «Стандартный размер кластера») или непосредственно через меню X-COP 9700s Wi-Fi Black (раздел «Настройки видеорегистратора»).



5. Скопируйте на карту памяти все файлы из архива:
X-COP9700sWiFiBlack_DVR_Rev011-v11.0.18.bfw
X-COP9700sWiFiBlack_RD(Rev010).rd0

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов прошивки.

6. Вставьте карту памяти в X-COP 9700s Wi-Fi Black и подключите устройство к автомобильной розетке. X-COP 9700s Wi-Fi Black включится автоматически.
7. Войдите в меню устройства, выберите пункт «Обновление» и нажмите «ОК», подтвердите обновление прошивки повторным нажатием кнопки «ОК».

ВНИМАНИЕ: во время обновления не отключайте шнур питания от устройства и не нажимайте кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

8. После завершения обновления устройство автоматически перезагрузится. Файлы прошивки запишутся в память устройства и будут автоматически удалены с карты памяти. Устройство готово к работе.

Изменения в прошивке DVR 11

1. Улучшена стабильность работы устройства.
После установки прошивки произойдёт автоматический сброс на настройки по умолчанию. Устройство необходимо настроить заново в соответствии с личными предпочтениями.