

neoline

Навигатор для мотоциклов

Neoline Moto



Руководство пользователя

Уважаемый покупатель!

Благодарим за то, что Вы приобрели навигатор Neoline Moto. Внимательно и до конца прочитайте данное руководство, чтобы правильно использовать навигатор и продлить срок его службы. Сохраните инструкцию пользователя, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Обращаем Ваше внимание, что устройство имеет ограничения по условиям эксплуатации.

[Содержание]

| | |
|------------------------------------|----|
| 1. Условия эксплуатации..... | 2 |
| 2. Технические характеристики..... | 4 |
| 3. Комплектация..... | 4 |
| 4. Инструкция по установке..... | 5 |
| 5. Установка SD-карты..... | 6 |
| 6. Описание разъемов и кнопок..... | 6 |
| 7. Включение/ Выключение..... | 6 |
| 8. Запуск программы навигации..... | 7 |
| 9. Bluetooth..... | 8 |
| 10. Мультимедиа..... | 10 |
| 11. Видео..... | 11 |
| 12. Фото..... | 12 |

[Условия эксплуатации]

1. Ознакомьтесь с гарантийным талоном производителя.
2. Применяйте только тот кабель питания, который идет в комплекте с устройством. При использовании стороннего зарядного устройства (ЗУ), даже если оно имеет схожий разъем питания, работоспособность устройства может быть нарушена.
3. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации (см. технические характеристики).
4. Навигатор имеет степень защиты от проникновения посторонних предметов, пыли и воды IP 54. IP (*Ingress Protection Rating*) – система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования в соответствии с международными стандартам IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96). Цифры 5 и 4, соответственно, обозначают уровни защиты от проникновения посторонних предметов (пылезащищенное – некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства, полная защита от контакта с предметами) и защиты от проникновения жидкости (сплошное обрызгивание – защита от брызг, падающих в любом направлении).
5. Будьте осторожны при эксплуатации: не допускайте падения или сдавливания устройства.
6. Во избежание дорожно-транспортных происшествий не совершайте каких-либо манипуляций с устройством во время управления мотоциклом/автомобилем.
7. Во время чистки салона автомобиля снимите навигатор во избежание попадания на него чистящего средства, так как это может привести к изменению внешнего вида или нарушить работоспособность.

8. В случае использования навигатора в автомобиле не устанавливайте его в том месте, откуда происходит открытие подушки безопасности.

9. Навигатор предлагает вам возможный путь, но на дороге вы должны действовать согласно сложившимся обстоятельствам (например, ремонт дороги) или изменениям в правилах проезда.

10. Нормальное функционирование GPS приемника возможно только на открытой местности в отсутствии рядом источника сильного электромагнитного излучения.

[Технические характеристики]

- Сенсорный дисплей 3,5 дюймов
- Разрешение 320x240 пикселей
- Процессор Samsung 533 МГц
- Hands-Free — подключение гарнитуры
- Оперативная память 128 Мб
- Встроенная память 4 Гб
- Поддержка microSD карт до 8 Гб
- Встроенный GPS приемник NXP GNS 75060, 42 канала
- Поддержка видео: AVI, ASF, MOV, MPG
- Просмотр изображений: JPG, TIFF, PNG
- Воспроизведение музыки: WMA, WAV, MP3
- Питание Mini USB DC 5V, 1A
- Разъем Mini USB
- Съёмный аккумулятор 1150 мА/ч, до 3 часов
- Герметичность корпуса IP54 (сплошное обрызгивание)

[Комплект поставки]

- Навигатор Neoline Moto
- Корпус с антибликовым козырьком
- Кронштейн для крепления на мотоцикл
- Крепление для автомобиля
- Кабель питания для мотоцикла
- Mini USB кабель
- Navitel Navigator
- Стилус
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

[Инструкция по установке]

ВНИМАНИЕ:

Не производите запуск двигателя до выполнения пункта 4!

1. Кабель зарядного устройства подключите к бортовой сети: красный – «+», черный – «-» (Не забудьте произвести изоляцию проводки!)
 2. Установите крепление на руле мотоцикла.
 3. Прикрепите рулевой кронштейн к корпусу козырька.
 4. Соедините кабель от козырька со свободным концом зарядного устройства.
-

Примечание

В комплекте поставляется крепление для установки навигатора в автомобиле. Для использования устройства в автомобиле дополнительно рекомендуем приобрести зарядное устройство.



Neoline Quatro

Разветвитель на 2 прикуривателя
и 2 USB разъема



Neoline Tetra

Разветвитель
на 3 прикуривателя



Neoline Couple USB

Разветвитель
на 2 USB и прикуриватель



Neoline Duo

Разветвитель
на 2 прикуривателя

[Установка SD карты]

1. Выключите устройство.
2. Откройте крышку аккумуляторного отсека с помощью обратной стороны стилуса и достаньте батарею.
3. Установите SD карту.

[Описание разъемов и кнопок]



[Включение/выключение]

Для включения/выключения навигатора нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 3 секунд.

[Запуск программы навигации]

Включите навигатор.

В главном меню выберите раздел «Навигация».





Примечание

В навигаторе установлена картография Навител Навигатор. Руководство пользователя навигационной системы смотрите в комплекте во вложенной документации и на сайте поставщика картографии www.navitel.su.
Никогда не удаляйте файл (**NaviTel Activation Key.txt**) из памяти устройства. При его удалении вы утратите лицензию на программу.




[Bluetooth]

В главном меню выберите раздел **Bluetooth**. Включите Bluetooth гарнитуру в режиме подключения. В меню навигатора нажмите «**Подключить**». Дождитесь завершения поиска устройств.



В списке найденных устройств выберите свою гарнитуру и установите соединение, нажав иконку «**Подключить**».

Вам потребуется удалить пароль или установить тот, который прописан в руководстве к вашей гарнитуре. Для этого из главного меню зайдите в «**Настройки**» и выберите раздел «**Свойства**».



После подключения аудиотрансляция будет вестись через Bluetooth-гарнитуру автоматически.

Для завершения соединения отключите гарнитуру или вернитесь в меню поиска устройств, с помощью навигатора.

[**Мультимедиа**]

С помощью навигатора вы можете открывать и просматривать видео, аудио файлы, а также фотографии и электронные книги. Полный список поддерживаемых файлов Вы можете просмотреть в технических характеристиках устройства.

[Музыка]

При входе в каждый раздел **Мультимедиа**, вы попадаете в режим выбора папки для просмотра. **SDMMC-карта памяти. ResidentFlash** - встроенная память, занятая под картографию. Для доступа к карте памяти воспользуйтесь карт-ридером или установите соединения устройства с компьютером через Microsoft Active Sync.



Воспроизвести

Воспроизвести



Стоп

Остановка воспроизведения



Пауза

Приостановка воспроизведения



Вперед

Перемотка вперед



Назад

Перемотка назад



Циклическое воспроизведение

Беспрерывное воспроизведение всех файлов



Вперед

По порядку



Свернуть

Выйти из плеера,
но продолжить воспроизведение



Закреть

Завершить воспроизведение
и закрыть плеер

Громкость

Регулировка громкости



[Видео]

Для просмотра видео некоторые файлы потребуются предварительно конвертировать. Конвертор вы можете скачать на сайте www.neoline.ru в разделе «Поддержка».



Воспроизвести

Воспроизвести



Стоп

Остановка воспроизведения



Пауза

Приостановка воспроизведения



Вперед

Перемотка вперед



Назад

Перемотка назад



Громкость

Регулировка громкости



Закреть

Завершить воспроизведение и закрыть плеер



Свернуть

Выйти из плеера, но продолжить воспроизведение

[Фото]

Для просмотра фото некоторые файлы потребуются предварительно конвертировать. Конвертор вы можете скачать на сайте www.neoline.ru в разделе «Поддержка».



Увеличить
Крупнее



Уменьшить
Мельче



Поворот
Поворот на 90°



Вперед
Следующее фото



Назад
Предыдущее фото



Во весь экран
В режиме просмотра во весь экран активируется слайд-шоу



Закреть
Завершить воспроизведение и закрыть плеер



Свернуть
Выйти из плеера, но продолжить воспроизведение

FC RoHS CE 

Made in China
www.neoline.ru