


Инструкция по обновлению

Neoline X-COP 6200s EXD2.5 Wi-Fi через USB OTG

1. Скачайте актуальную версию прошивки на сайте [neoline.ru](https://neoline.ru/obnovleniya/) в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>



2. Отформатируйте USB-накопитель (используйте файловую систему «Fat32»).
3. Скопируйте на USB-накопитель все скачанные файлы:
 - Файл с расширением .efm (прошивка GPS FW)
 - Файл с расширением .rd (прошивка RD FW)
 - Файл с расширением .vo1 (голосовой пакет)

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов прошивки.

4. Подключите USB-накопитель к X-COP 6200s EXD2.5 Wi-Fi.
5. Подключите X-COP 6200s EXD2.5 Wi-Fi к автомобильной розетке - начнется процесс установки прошивки.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

6. В случае появления на дисплее надписи «ERR» используйте другой USB-накопитель.
7. После установки всех файлов прошивка будет удалена с USB-накопителя, устройство включится автоматически.
8. Произведите сброс настроек – необходимо войти в меню, выбрать пункт «Сброс настроек», нажать одну из кнопок «Вверх» или «Вниз», чтобы переключатель был в положении «Да».
9. Произведите настройку устройства согласно Вашим предпочтениям.