

Инструкция по обновлению прошивки X-COP 8700s EXD2.5 Wi-Fi

1. Скачайте актуальную версию прошивки на сайте [neoline.ru](https://neoline.ru/obnovleniya/) в разделе «Обновления»

<https://neoline.ru/obnovleniya/>



neoline.ru/obnovleniya/

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ РАДАРОВ "РФ+СНГ"

Яндекс Сплит
Платите частями - без процентов и комиссии

4 000 ₽ сегодня
+12000 позже

Ваш менеджер
+7 (499) 116-38-57
ЗАДАТЬ ВОПРОС

- NEOLINE X-COP 4200
- NEOLINE X-COP 4300
- NEOLINE X-COP 4500
- NEOLINE X-COP 5500
- NEOLINE X-COP 5600
- NEOLINE X-COP 5700
- NEOLINE X-COP 5900a
- NEOLINE X-COP 5900c
- NEOLINE X-COP 5900s
- NEOLINE X-COP 6000c
- NEOLINE X-COP 6000s
- NEOLINE X-COP 6100s EXD 2.5 Wi-Fi
- NEOLINE X-COP 6200s EXD 2.5 Wi-Fi
- NEOLINE X-COP 6500
- NEOLINE X-COP 7000
- NEOLINE X-COP 7500
- NEOLINE X-COP 7500s
- NEOLINE X-COP 7700s
- NEOLINE X-COP 7700s Black
- NEOLINE X-COP 7800s
- NEOLINE X-COP 7800s Wi-Fi Black
- NEOLINE X-COP 8500
- NEOLINE X-COP 8700 Wi-Fi
- NEOLINE X-COP 8700s
- **NEOLINE X-COP 8700s EXD 2.5 Wi-Fi**
- NEOLINE X-COP 8800 Wi-Fi
- NEOLINE X-COP 8800s Wi-Fi Black

2. Отформатируйте USB-накопитель (используйте файловую систему «Fat32»).

3. Скопируйте на USB-накопитель все скачанные файлы:

- Файл с расширением .efm (прошивка GPS FW)
- Файл с расширением .rd (прошивка RD FW)

- Файл с расширением .voi (голосовой пакет)

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов прошивки.

4. Подключите USB-накопитель к X-COP 8700s EXD2.5 Wi-Fi, используя OTG кабель, поставляемый в комплекте с устройством.

5. Подключите X-COP 8700s EXD2.5 Wi-Fi к автомобильной розетке — начнется процесс установки прошивки.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве — это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

6. В случае появления на дисплее надписи «ERR» используйте другой USB-накопитель.

7. После установки всех файлов прошивка будет удалена с USB-накопителя, устройство включится автоматически.

8. Произведите сброс настроек — необходимо войти в меню, выбрать пункт «Сброс настроек», нажать одну из кнопок «Вверх» или «Вниз», чтобы переключатель был в положении «Да».

9. Произведите настройку устройства согласно Вашим предпочтениям.

Список изменений в прошивке GPS 16, RD 14 от 18.09.2025

1. Улучшено детектирование полицейского радара «Скат» (все модификации), в том числе «в спину».
2. Улучшена точность распознавания сигнатур полицейских радаров Кордон: ПРО-М, ПРО-МД.
3. Добавлено детектирование полицейского радара «Крис-2», который распознается в сигнатуре «Кордон ПРО-М».
4. Добавлено детектирование стационарного полицейского радара «Пульсар».
5. Улучшено детектирование полицейского радара «Бинар».
6. Настройка сигнатуры «Бинара» добавлена в Авто Пресеты и в меню радар-детектора.
7. Добавлено детектирование полицейского радара «Искра» - для Республики Казахстан.
8. Настройка сигнатуры «Искра» добавлена в Авто Пресеты и в меню радар-детектора.
9. В случае превышения разрешенной скорости за 200м до камеры (из базы GPS) не будет увеличиваться уровень звуковых и голосовых оповещений. Громкость останется на уровне, установленном пользователем.

Список изменений в прошивке GPS 14, RD 10 от 27.03.2025

1. Изменен алгоритм принудительного выключения устройства, если заряд аккумулятора автомобиля находится на низком уровне.

2. Исправлен редкий баг при котором не было оповещения о камерах контроля средней скорости.
3. Изменена логика обработки камер контроля ПДД.
4. Исправлен редкий баг, при котором отображение уровня сигнала могло пропасть с экрана.
5. В Меню добавлена возможность отключения Камер контроля остановки.
6. Добавлена возможность включения/отключения сигнатуры радара "Каскад" в меню. Актуально для Казахстана.
7. Сигнатура полицейского радара "Каскад" добавлена в Авто Пресеты для Казахстана.
8. Улучшен алгоритм детектирования радара "Кордон ПРО-МД".