


Инструкция по обновлению прошивки DVR 5, RD 4 для Neoline Roadmaster Wi-Fi

1. Скачайте актуальную версию прошивки на сайте [neoline.ru](https://neoline.ru/obnovleniya/) в разделе «Обновления»



2. Скопируйте на карту памяти все скачанные файлы:
Файл с расширением .afw (прошивка видеорегистратора и радар-детектора)

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов прошивки.

3. Вставьте карту памяти в Roadmaster Wi-Fi и подключите устройство к автомобильной розетке. Roadmaster Wi-Fi включится автоматически.
4. Войдите в меню устройства, выберите пункт «Обновление» и нажмите «ОК», подтвердите обновление прошивки повторным нажатием кнопки «ОК».



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@neoline.ru
<https://neoline.ru>

ВНИМАНИЕ: во время обновления не отключайте шнур питания от устройства и не нажимайте кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

5. После завершения обновления устройство автоматически перезагрузится. Файлы прошивки запишутся в память устройства и будут автоматически удалены с карты памяти. Устройство готово к работе.

Изменения в прошивке DVR 5

1. Исправлена редкая ошибка, при которой устройство могло зависнуть при просмотре короткого видео из "Меню просмотра"
2. Исправлена ошибка во время просмотра видео, при которой мог запускаться процесс блокировки видеофайла
3. Исправлена ошибка при которой мог пропадать звук при нажатии на иконку Громкости
4. Новая функция в меню "Режим парковки (Ночной режим)" - можно установить время во время которого, находясь в режиме "Парковка", будет автоматически включаться функция Night Vision для записи видео.

Изменения в предыдущих версиях прошивок

1. Прошивка для массового распространения