


Инструкция по обновлению базы радаров для Neoline ARGUS 4K

1. Скачайте актуальную версию прошивки на сайте [neoline.ru](https://neoline.ru/obnovleniya/) в разделе «Обновления»
<https://neoline.ru/obnovleniya/>



2. Скачайте базу радаров и скопируйте на карту памяти:
Файл с расширением .bin
ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов прошивки.
3. Вставьте карту памяти в ARGUS и подключите устройство к автомобильной розетке.
Обновление ARGUS начнется автоматически.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не отключайте шнур питания от устройства и не нажимайте кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

4. После завершения обновления устройство автоматически включится. Файлы базы данных запишутся в память устройства и будут автоматически удалены с карты памяти. Устройство готово к работе.