



Общество с ограниченной ответственностью «Неолайн РУС» ИНН  
7734652700 КПП 773401001 ОГРН 1117746173918 123182, г. Москва,  
4-й Красногорский проезд, д. 2/4, строение 1 тел. + 7 495 617-01-91  
www.neoline.ru + 7 499 193-06-45 E-mail : info@neoline.ru

## Инструкция по обновлению ПО Neoline G-tech X10

### Прошивка

-----

1. Полностью зарядить аккумулятор устройства перед прошивкой.
  2. Отформатировать карту памяти на вашем компьютере.
  3. Скопировать файлы `firmware` и `a30_neoline_nogps_0509` на отформатированную карту памяти.
  4. Вставьте карту памяти в устройство.
  5. Включите устройство и выберите "Да". Прошивка обновится автоматически.
  6. После окончания установки устройство выключится автоматически.
  7. Перед использованием видеорегистратора повторно отформатируйте карту-памяти.
- Обновление происходит без подключенного питания.

Служба технической поддержки Neoline  
support@neoline.ru  
8 (800) 100-68-57