

Инструкция по обновлению базы радаров Neoline X-COP 7700s Black

1. Скачайте актуальную базу радаров (РФ+СНГ или Международную) на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>

- [NEOLINE X-COP 7500s](#)
- [NEOLINE X-COP 7700s](#)
- [NEOLINE X-COP 7700s Black](#)
- [NEOLINE X-COP 7800s](#)
- [NEOLINE X-COP 8500](#)
- [NEOLINE X-COP 8700 Wi-Fi](#)
- [NEOLINE X-COP 8700s](#)
- [NEOLINE X-COP 8800 Wi-Fi](#)

2. Отформатируйте USB-накопитель (используйте файловую систему «Fat32»).

3. Скопируйте на USB-накопитель скачанный файл базы радаров (например, X-COP_7700sBlack_Baza_GPS.db.db).

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файла базы радаров.

4. Подключите USB-накопитель к X-COP 7700s Black.

5. Подключите X-COP 7700s Black к автомобильной розетке - начнется процесс обновления устройства.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

6. После установки файлов они будут удалены с USB-накопителя.

7. Устройство включится автоматически и будет готово к работе.