



## Инструкция по обновлению прошивки Neoline G-Tech X31


1. Скачайте актуальную прошивку на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>



2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».



3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».



4. Скопируйте на карту памяти все файлы из скачанного архива:

- FH5603.511
- upgrade.asi
- upgrade.pic
- upgrade.str
- upgrade.sty

**ВНИМАНИЕ:** не изменяйте названия файлов.

5. Вставьте карту памяти в G-Tech X31.
6. Подключите G-Tech X31 к автомобильной розетке - начнется процесс обновления устройства – Вы увидите соответствующую шкалу на дисплее устройства.

**ВНИМАНИЕ:** во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

7. Если обновление не происходит, произведите форматирование карты памяти, после чего вернитесь к шагу 4.
8. Убедиться в том, что прошивка обновлена, можно в меню устройства (Меню – Версия ПО).

## **Изменения в прошивке от 17.10.23**

1. Увеличена чувствительность микрофона.

## **Изменения в прошивке от 09.12.22**

1. Исправлена ошибка, при которой после перезагрузки или выключения устройства сбрасывалось установленное разрешение записи.