



Инструкция по обновлению базы радаров Neoline X-COP 8500

1. Скачайте актуальную базу радаров (РФ+СНГ или Международную) на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>



2. При необходимости скачайте программу для обновления X-COP Updater.
3. Запустите программу X-COP Updater.
4. Подключите радар-детектор к ПК через кабель MiniUSB. В окне программы появится надпись, свидетельствующая о подключении радар-детектора к ПК: «X-COP8500 is connected»





NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@neoline.ru
www.neoline.ru

5. Установите флажок слева от пункта «Data Base», нажмите на кнопку [...] справа от строки.
6. Выберите скачанный файл базы радаров (например, X-COP 8500_Baza_GPS_23.04.21.db)

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файла базы радаров.

7. Нажмите на кнопку «DOWNLOAD» и дождитесь окончания загрузки базы радаров.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не отключайте кабель от устройства, не прерывайте установку обновления, не закрывайте окно загрузчика, не нажимайте кнопки на устройстве — это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

8. По окончании процесса обновления нажмите на кнопку «ОК» во всплывающем окне и отсоедините устройство от ПК.

