

# Смена единицы измерения



Включите устройство.  
Удерживая кнопку ST, еще раз  
нажмите кнопку включения.



Этой же клавишей введете пароль - 0812 (для ввода пароля  
сначала необходимо ввести его первую часть - 08, затем  
нажать клавишу ST и ввести вторую часть - 12).



Далее клавишей включения выберите единицу измерения – %о ВАС, % ВАС или mg/l.  
Сразу же после изменения единицы измерения устройство нужно перезагрузить – достать из  
него батарею и снова ее установить.