

ВНИМАНИЕ: Вы читаете краткую версию инструкции. Полная подробная версия доступна на сайте:
info.neoline.com/roadmaster



Обозначения



– важная информация



– советы по эксплуатации

Рекомендации перед началом работы

Необходимо проверить актуальность версии прошивки и GPS-базы камер, установленной в устройстве. Сравните с версиями, доступными на сайте Neoline по адресу info.neoline.com/update, выбрав модель вашего устройства из списка.



Проверить версию прошивки и базы GPS, установленной в устройстве, можно следующим образом:


Меню устройства → Настройки видеорегистратора → Версия ПО.

Если версия прошивки на сайте отличается от той, что установлена в устройстве, необходимо обновить устройство до последней версии и установить актуальные базы GPS.

После обновления прошивки необходимо произвести сброс настроек устройства через меню устройства:


Меню устройства → Настройки видеорегистратора → Настройки по умолчанию.

Описание корпуса и крепления




- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Площадка для установки крепления | 6. Микрофон |
| 2. Разъем питания (DC 12-24V) | 7. Динамик |
| 3. Двойной лазерный приемник | 8. Перезагрузка (Reset) |
| 4. Объектив | 9. Слот под карту памяти |
| 5. Сенсорный дисплей (емкостный) | 10. Кнопка Вкл/Выкл |

Схема подключения и установки




Карта памяти **НЕ** входит в комплект поставки

Описание интерфейса



Интерфейс:

1. Ограничение скорости
2. Текущая скорость – при отсутствии подключения к спутникам в данном поле будут отображаться прочерки
3. Уровень принимаемого сигнала – от 1 до 5
4. Название полицейского радара или камеры в базе GPS и расстояние до нее – если точки в базе GPS нет, будет отображаться название радара по сигнатуре
5. Участок контроля средней скорости и расстояние до финишной точки



Управление:


1. Расширение меню – открывает дополнительные быстрые функции
2. Фото – сделать мгновенное фото
3. Яркость – изменение яркости экрана
4. Wi-Fi – включение/отключение Wi-Fi соединения
5. Громкость – изменение громкости звука

6. Меню – вход в основное меню устройства
 7. Рес – ручная активация экстренной записи
 8. Микрофон – включение/отключение микрофона
 9. Ночной режим – включение/отключение уникального ночного режима записи
 10. Опасная зона – добавление/удаление опасной зоны
 11. Авто Пресеты – включение/отключение автоматической работы устройства по сигнатурам и фильтрам в зависимости от страны и региона
- использования. Не рекомендуем отключать данную функцию!

Настройка антибликового CPL-фильтра

Антибликовый фильтр (CPL) используется для уменьшения солнечных бликов на видеозаписи и улучшает контрастность видео. Блики часто отражаются от элементов салона автомобиля на лобовое стекло и снижают четкость изображения на видео.

1. Установите CPL-фильтр на резьбу объектива устройства.
2. Установите гибрид на лобовом стекле и включите устройство.



Используйте CPL-фильтр только в дневное время, т.к. в ночное время возможно слишком сильное затемнение изображения

Краткая инструкция по обновлению через Wi-Fi



Отключите VPN, убедитесь, что у вас работает 3G/4G интернет, он потребуется для обновления. После установки приложения Neoline Connect предоставьте доступ к геопозиции и к локальной сети. Данные разрешения требуются для передачи данных между гибридом и телефоном.

1. Скачайте приложение Neoline Connect из маркета приложений.



App Store



Google Play

2. Нажмите на иконку Wi-Fi  на экране устройства или перейдите в **Меню устройства → Настройки видеорегистратора → Wi-Fi и включите его.**
3. Через меню настроек Wi-Fi на вашем смартфоне подключитесь к сети **Neoline_Connect_XXXXXX**, для этого введите соответствующий пароль из пункта **Пароль и приложение Wi-Fi**. Пароль по умолчанию: **1234567890**.
4. Перейдите в приложение Neoline Connect и подключитесь к устройству, нажав на логотип в приложении.
5. Перейдите в **Центр обновления** и нажмите **Начать обновление**.



Дождитесь окончания обновления, не отключайте устройство от питания!

Если вам не удалось обновить устройство по Wi-Fi, выполните следующие действия:

1. Проверьте наличие интернет-соединения.
2. Отключите VPN, антивирусное программное обеспечение и блокировщики рекламы.

3. Проверьте версию программного обеспечения в приложении Neoline Connect.
4. Попробуйте обновить прошивку с помощью карты памяти, а затем повторно проверьте соединение с устройством по Wi-Fi.
5. Убедитесь, что на вашем смартфоне настроен полный доступ для приложения (iOS/Android) и геолокация.
6. Для iOS: перейдите в «Настройки» -> «Конфиденциальность и безопасность» -> «Локальная сеть» и убедитесь, что напротив приложения Neoline Connect стоит галочка.
7. Для iOS и Android: перед подключением к Wi-Fi сети устройства отключите Bluetooth.

Краткая инструкция по обновлению через карту памяти

1. Отформатируйте карту памяти в устройстве или на компьютере в формате FAT32.
2. Перейдите по ссылке info.neoline.com/update, выберите нужное устройство и скачайте файлы для обновления (RD+DVR).
3. Скопируйте загруженные файлы на карту памяти. Вы можете одновременно загрузить на карточку файл базы GPS и файлы прошивки.
4. Вставьте карту памяти в выключенное устройство, подайте питание на устройство.
5. Зайдите в меню устройства, выберите пункт «Обновление», подтвердите начало обновления.



Дождитесь окончания обновления, не отключайте устройство от питания!

Условия гарантии и меры предосторожности

Производитель рекомендует использовать только карты памяти 10 класса и выше. Следующие карты памяти 10 класса прошли тестирование на корректную работу с гибридом:

- Toshiba Exceria
- Sony Micro SDXC
- Kingston Micro SDXC
- Transcend Premium 400x
- Qumo Micro SDXC

Остерегайтесь подделок!

Полная информация о товаре, о его потребительских свойствах, о комплектации товара, сроке службе и гарантийном сроке, о правилах и условиях эффективного и безопасного использования (эксплуатации) товара, информация об изготовителе, импортере, уполномоченной организации и прочая технически важная информация (включая сведения об обновлении программного обеспечения) располагается в сети «Интернет» по адресу: info.neoline.com/support

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Сіз
нұсқаулықтың қысқаша
нұсқасын оқып отырсыз.
Толық әрі егжей-тегжейлі
нұсқа info.neoline.com/kz



Белгілер



– Маңызды ақпарат



– Пайдалану бойынша кеңестер

Жұмысты бастауға арналған ұсыныстар

Құрылғыда орнатылған бағдарламалық қамтамасыздандыру нұсқасын тексеру қажет. Neoline веб-сайтында (info.neoline.com/update) құрылғының моделін таңдап, қолжетімді нұсқалармен салыстырыңыз.



Құрылғыдағы микробағдарлама мен GPS базасының нұсқасын тексеру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:


Құрылғы мәзірі - Видеорегистратор параметрлері - Микробағдарлама нұсқасы.

Егер микробағдарлама нұсқасы сайттағы құрылғыда орнатылған нұсқадан өзгеше болса, құрылғыны соңғы нұсқасына дейін жаңартып, ағымдағы GPS базасын орнату қажет.

Микробағдарламаны жаңартқаннан кейін құрылғының параметрлерін қалпына келтіру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:


Құрылғы мәзірі Видеорегистратор параметрлері - Әдепкі параметрлер.

Құрылғы мен батырмалардың сипаттамасы




- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Құрылғыны орнатуға арналған алаң | 6. Микрофон |
| 2. Қуат беру ұясы (DC 12-24V) | 7. Динамик |
| 3. Қос лазерлі қабылдағыш | 8. Қайта жүктеу (Reset) |
| 4. Линза | 9. Жады картасы ұяшығы |
| 5. Сенсорлы экран (емкостық) | 10. Қосу/өшіру батырмасы |

Қосылу және орнату сызбасы




Жады картасы **ЖАБДЫҚТАУ КОМПЛЕКТІНЕ КІРМЕЙДІ**

Интерфейстің сипаттамасы



Интерфейс:

1. Жылдамдық шегі
2. Ағымдағы жылдамдық – егер спутниктерге қосылу жоқ болса, бұл өрісте сызықтар көрсетіледі
3. Қабылданған сигнал деңгейі – 1-ден 5-ке дейін
4. GPS базасындағы полицейлік радар немесе камераның атауы және оған дейінгі қашықтық – егер GPS базасында нүкте болмаса, радар атауы сигнатура бойынша көрсетіледі
5. Орташа жылдамдық бақылау учаскесі және фиништік нүктеге дейінгі қашықтық



Басқару:


1. Мәзірді кеңейту – қосымша жылдам функцияларды ашады
2. Фото – лезде сурет түсіру
3. Жарқырау – экранның жарқылдығын өзгерту
4. Wi-Fi – Wi-Fi байланысын қосу/өшіру
5. Дыбыс деңгейі – дыбыс деңгейін өзгерту

6. Мәзір – құрылғының негізгі мәзіріне кіру
7. Рес – төтенше жазбаны қолмен іске қосу
8. Микрофон – микрофонды қосу/өшіру
9. Түнгі режим – жазбаның ерекше түнгі режимін қосу/өшіру
10. Қауіпті аймақ – қауіпті аймақты қосу/өшіру
11. Авто Пресеттер – құрылғының сигнатуралар мен сүзгілерге байланысты автоматты жұмысын қосу/өшіру, ел мен аймаққа сәйкес. Бұл функцияны өшіруді ұсынбаймыз!

Жарық тосқауылдаушы CPL-фильтр орнату:

Автокөліктің видеорегистраторында немесе гибридинде қолданылатын жарық тосқауылдаушы фильтр (CPL) күн сәулесінің шағылысуларын бейнетіркегіште азайту және бейненің контрастын жақсарту үшін пайдаланылады. Шағылысулар көлік ішіндегі элементтерден алдыңғы әйнекке түсіп, бейненің анықтығын төмендетеді. CPL фильтрі осы қалаусыз шағылысуларды жоюға көмектеседі, осылайша бейне айқын және контрастты болады.

1. CPL фильтірін құрылғының объективінің бұрандасына орнатыңыз.
2. Гибридті алдыңғы әйнекке орнатып, құрылғыны қосыңыз.



CPL-фильтрді тек күндізгі уақытта пайдаланыңыз, өйткені түнде суреттің тым күңгірттенуі мүмкін.

Wi-Fi арқылы жаңарту бойынша қысқаша нұсқаулық:



VPN қосылымын өшіріңіз, 3G/4G интернеттің жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз, себебі ол жаңарту үшін қажет. Neoline Connect қосымшасын орнатқаннан кейін геопозиция мен жергілікті желіге қолжетімділікті беру қажет. Бұл рұқсаттар гибрид пен телефон арасындағы деректерді беру үшін қажет.

1. Neoline Connect қосымшасын қолданбалар нарығынан жүктеңіз.



App Store



Google Play

2. Құрылғы экранында Wi-Fi  белгішесін басыңыз немесе **Құрылғы мәзірі - Видеорегистратор параметрлері - Wi-Fi бөліміне өтіп**, оны қосыңыз.
3. Смартфоныңыздағы Wi-Fi параметрлері арқылы Neoline_Connect_XXXXXX желісіне қосылыңыз, осы үшін тиісті құпиясөзді енгізіңіз. Әдепкі құпиясөз: **1234567890**.
4. Neoline Connect қосымшасына өтіңіз және қосылу үшін қосымшада логотипті басыңыз.
5. Қайта **жаңарту орталығына** өтіп, **«Жаңартуды бастау»** батырмасын басыңыз.



Жаңартудың аяқталуын күтіңіз, құрылғыны қуаттан ажыратпаңыз!

Егер сіз Wi-Fi арқылы құрылғыны жаңарта алмасаңыз, келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Интернет байланысының бар-жоғын тексеріңіз.
2. VPN, антивирустық бағдарламалық жасақтама және жарнама блоктаушыларын өшіріңіз.

12. Толығырақ ақпарат толық нұсқаулықта – info.neoline.com/kz

3. Neoline Connect қосымшасында бағдарламалық жасақтама нұсқасын тексеріңіз.
4. Жады картасы арқылы микробағдарламаны жаңартып көріңіз, содан кейін құрылғымен Wi-Fi арқылы байланысты қайта тексеріңіз.
5. Смартфоныңызда қосымшаға (iOS/Android) толық рұқсат және геолокация орнатылғанына көз жеткізіңіз.
6. iOS үшін: «Параметрлер» -> «Құпиялылық және қауіпсіздік» -> «Жергілікті желі» бөліміне өтіп, NeolineConnect қосымшасының жанында қанат белгісінің (галочка) тұрғанын тексеріңіз.

iOS және Android үшін: құрылғының Wi-Fi желісіне қосылмас бұрын Bluetooth-ты өшіріңіз.

Жады картасын пайдаланып жаңарту бойынша қысқаша

1. Құрылғыда немесе компьютерде картаны FAT32 форматында форматтаңыз.
2. info.neoline.com/update сайтына өтіп, қажетті құрылғыны таңдап, жаңарту файлдарын (RD+DVR) жүктеңіз.
3. Жүктелген файлдарды картаға көшіруіңіз қажет. GPS базасының файлы мен микробағдарламаларды бірден көшіруге болады.
4. Картаны құрылғыға салып, оны қосыңыз.
5. Құрылғының мәзіріне өтіп, «Жаңарту» бөлімін таңдаңыз, жаңартуды бастау үшін растау жасаңыз.



Жаңартудың аяқталуын күтіңіз, құрылғыны қуаттан ажыратпаңыз!

Кепілдік шарттары мен қауіпсіздік шаралары

Өндіруші тек 10 және одан жоғары класстағы жады карталарын пайдалануды ұсынады:

- Toshiba Exceria
- Sony Micro SDXC
- Kingston Micro SDXC
- Transcend Premium 400x
- Qumo Micro SDXC

Жалғандықтардан сақ болыңыз!

Тауар туралы толық ақпарат, оның тұтынушылық қасиеттері, тауардың жиынтығы, қызмет ету мерзімі мен кепілдік мерзімі, тауарды тиімді әрі қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары, өндіруші, импорттаушы, уәкілетті ұйым туралы ақпарат және өзге де техникалық маңызды мәліметтер (соның ішінде бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту туралы ақпарат) «Интернет» желісінде келесі мекенжай бойынша орналастырылған:

info.neoline.com/support



info.neoline.com/support



@neolinesupport
Telegram




+7 925 895-16-61
WhatsApp



NEOLINE

X-COP ROADMASTER



Краткое руководство

Қысқаша нұсқаулық